

سرویس های ادواری خودرو سراتو

- انجام سرویس های دوره ای طبق توصیه شرکت سازنده باعث افزایش قابلیت اطمینان و دوام خودرو و پیشگیری از عیوب ناخواسته می گردد.
- انجام سرویس های ادواری خودرو الزامی بوده و عدم انجام آن ها در شبکه نمایندگی های مجاز سایپا منجر به ابطال گارانتی خودرو می گردد.
- اجرت انجام سرویس های ادواری و هزینه مواد مصرفی مورد استفاده در این سرویس ها بر عهده مشتری می باشد..

انواع سرویس های دوره ای:

انواع سرویس های دوره ای تعیین شده برای این خودرو شامل سرویس A ، B و C می باشند.

سرویس ها :

جدول زمانی انجام سرویس های دوره ای خودرو سراتو				
15000km	30000km	45000km	60000km	75000km
A	B	A	C	A
90000km	105000km	120000km	135000km	150000km
B	A	C	A	B

- روغن موتور و فیلتر روغن موتور هر 10000 کیلومتر تعویض گردد.
- فیلتر هوا هر 10000 کیلومتر تعویض گردد.
- فیلتر سیستم تهویه مطبوع هر 20000 کیلومتر تعویض گردد.
- شمع موتور هر 40000 کیلومتر تعویض گردد.
- مایع خنک کننده موتور برای اولین بار در 20000 کیلومتر و سپس هر 40000 کیلومتر تعویض گردد.
- خلاصی سوپاپها هر 96000 کیلومتر بررسی گردد.
- تسمه سفت کن، پولی هرزگرد و ضربه گیر در زمان تعویض تسمه تایم موتور بازدید گردد.
- هنگام تعویض تسمه های موتور ، واتر پمپ بازدید گردد.

سرویس های ادواری خودرو سراتو

شرح انواع سرویس ها :

سرویس A	
بررسی وضعیت باتری	کنترل ها
روغن ترمز / کلاچ	
روغن هیدرولیک فرمان و شیلنگها	
تایرها (فشار باد و فرسودگی آج)	
گاز خنک کننده سیستم تهویه مطبوع	
لوله ، شیلنگها و اتصالات سیستم ترمز	بازدید ها
ترمز دستی	
دیسکها ، کاسه چرخها و لنتهای ترمز	
جعبه فرمان ، اتصالات و گردگیرها	
پلوس ها و گردگیرها	
سیبکهای سیستم تعلیق جلو	
پیچ ، مهره ها و اتصالات شاسی و بدنه	
کمپرسور سیستم تهویه مطبوع	

سرویس های ادواری خودرو سراتو

سرویس B	
تعویض فیلتر هوای باک سوخت (در صورت مجوز بودن)	تعویض
بررسی وضعیت باتری	کنترل ها
روغن ترمز / کلاچ	
روغن هیدرولیک فرمان و شیلنگها	
تایرها (فشار باد و فرسودگی آج)	
گاز خنک کننده سیستم تهویه مطبوع	
لوله ، شیلنگها و اتصالات سیستم ترمز	بازدید ها
ترمز دستی	
دیسکها ، کاسه چرخها و لنتهای ترمز	
جعبه فرمان ، اتصالات و گردگیرها	
پلوس ها و گردگیرها	
سیبکهای سیستم تعلیق جلو	
پیچ ، مهره ها و اتصالات شاسی و بدنه	
کمپرسور سیستم تهویه مطبوع	
تسمه های موتور	
پدال ترمز ، پدال کلاچ	
کلیه سیستمهای الکتریکی	

سرویس های ادواری خودرو سراتو

سرویس C	
تعویض فیلتر هوای باک سوخت (در صورت مجهز بودن)	تعویض
تعویض فیلتر سوخت	
بررسی وضعیت باتری	کنترل ها
روغن ترمز / کلاچ	
روغن هیدرولیک فرمان و شیلنگها	
تایرها (فشار باد و فرسودگی آج)	
گاز خنک کننده سیستم تهویه مطبوع	
روغن گیربکس معمولی و اتوماتیک	
لوله ، شیلنگها و اتصالات سیستم ترمز	
ترمز دستی	
دیسکها ، کاسه چرخها و لنتهای ترمز	
جعبه فرمان ، اتصالات و گردگیرها	
پلوس ها و گردگیرها	
سیبکهای سیستم تعلیق جلو	
پیچ ، مهره ها و اتصالات شاسی و بدنه	
کمپرسور سیستم تهویه مطبوع	
تسمه های موتور	
پدال ترمز ، پدال کلاچ	
کلید سیستمهای الکتریکی	
لوله ها، شیلنگها و اتصالات مدار سوخت رسانی	
شیلنگ های بخارات بنزین و درب باک بنزین	